

# Інвертор для сонячних батарей

Керівництво користувача











## Зміст

1. Вст	суп	2
2. Пра	вила техніки безпеки	3
3. Гара	антія на продукт	. 5
4. Уст	грій інвертора	6
4.1	Опис мережевої системи	6
4.2	Опис інвертора	. 7
4.3	Робота інвертора в режимі стеження за точкою максимальної	
поту	ужності	9
5. Реж	кими роботи инвертора	10
5.1.	Пробний запуск	11
5.2	Робочий статус	11
5.3	Індикатори	13
5.4	Рідкокристалічний дисплей	13
6. Інт	ерфейс передачі даних	24
6.1	Порт RS-232	24
6.2	Порт AKSG / Вбудований WLAN (Опція)	24
6.3	Порт «Сухий контакт»	25
6.4	Дистанційне керування	26
7. Уст	гановка	26
7.1.	Зовнішній огляд	26
7.2.	Вибір місця установки	26
7.3	Порядок встановлення	27
7.4	Вимоги до підключення інвертора	29
7.5	Порядок підключення	30
8. По	шук та усунення несправностей	31
9. Tex	хнічні характеристики	33







## 1. Вступ



Дякуємо вам за придбання однофазного інвертора, що підключається до мережі, виробництва нашої компанії. Цей інвертор перетворює постійний струм сонячних батарей у змінний струм, який подається в муніципальну електричну мережу. Данний пристрій поєднує в собі високу надійність та продуктивність із передовими технологіями.

Дане керівництво містить важливі інструкції стосовно безпеки та експлуатації, які необхідно знати, і яких потрібно чітко дотримуватися в процесі експлуатації.

Установку, налаштування експлуатацію інвертора необхідно та злійснювати відповідності i3 ланим керівництвом. Перед V використанням пристрою уважно прочитайте керівництво користувача. Якщо ви не можете усунути проблему, зв'яжіться з дистриб'ютором.

Сподіваємося, що ви будете задоволені нашими продуктами.







## 2. Правила техніки безпеки



### 1. Ураження електричним струмом

Даний продукт має кола змінного струму (AC) і постійного струму (DC). Щоб уникнути ураження електричним струмом в процесі технічного обслуговування або встановлення, не забудьте відключити джерела та користувачів AC та DC.



### 2. Експлуатація інвертора

Продукт дозволяється встановлювати та обслуговувати ВИКЛЮЧНО спеціалістам сервісного центру. Інвертор дозволяється активувати виключно в наступних ситуаціях: корпус або кришка знаходяться в закритому стані, без пошкоджень, всі гвинтові з'єднання закручені.



### 3. Вимоги по підключенню до мережі

Ці інвертори використовуються виключно для подачі намагайтеся живлення муніципальну мережу, В не під'єднувати до них будь-які інші джерела енергії.



### 4. Захист від високих температур

В процесі нормальної роботи деякі частини (наприклад, охолоджувальний вентилятор и кришка) нагріваються. Інколи їх температура може сягати 60°С. Не торкайтеся до цих частин, щоб уникнути опіків.



He виконуйте будь-які роботи, пов'язані 3 монтажем/демонтажем, перевіркою або заміною компонентів при включеному живленні. Небезпечна напруга може все ще залишатися в інверторі навіть після того, як ви відключили вимикачі АС і DC. Зачекайте як мінімум 5 хвилин після вимкнення інвертора. Це забезпечить розрядження конденсаторів та зникнення залишкової напруги.



Рекомендується використовувати пристрої захисного відключення (ПЗВ) або моніторингу (МЗС) для захисту користувача від ураження електричним струмом при появі потенціалу на корпусі інвертора і струму в проводі захисного заземлення. Допускається використовувати ПЗВ і МЗС тільки типу В.







Інвертор необхідно заземлити перед експлуатацією.

Забезпечте правильне заземлення інвертора, неправильне підключення або відсутність заземлення може викликати вихід його зладу.

Забезпечте надійне встановлення та електричне з'єднання.



Коли фотопанелі піддаються впливу світла (навіть у похмуру погоду), вони все одно виробляють напругу.



Рекомендовані сонячні модулі повинні відповідати Класу А IEC61730.

Дані інвертори призначені тільки для сонячних модулів на основі кристалічного кремнію.



Для захисту РСЕ, користувача та установника, вимикачі DC та АС повинні бути встановлені в місці використання.

відповідати місцевим Проводка повинна стандартам. Обирайте правильні кабелі для ліній введення і виведення Кабелі введення і виведення повинні бути живлення. призначені виключно для фотоелектрики і придатні для використання поза приміщенням.







## 3. Гарантія на продукт

Коли інвертор відправляється на гарантійне обслуговування, він повинен бути упакований в оригінальну упаковку або в аналогічний пакувальний матеріал.

Гарантія на даний продукт охоплює всі недоліки або пошкодження, пов'язані з дизайном, виробництвом або компонентами. Гарантія не розповсюджується на наступне:

- Післягарантійний період. \*
- Вироби, на яких відсутній серійний номеру продукту та гарантійний \* талон.
- \* Пошкодження з причини неналежного транспортування.
- результаті \* Пошкодження в неправильного встановлення, несанкціонованої модифікації, технічного обслуговування.
- Пошкодження, викликані роботою в умовах, які не відповідають тим, \* що вказані в даному керівництві.
- Пошкодження, викликані недотриманням вимог до встановлення та \* експлуатації, передбачених міжнародними стандартами або нормами.

Пошкодження, викликані дією надзвичайних ситуацій, стихійних лих.









## 4. Устрій інвертора

## 4.1 Опис мережевої системи

Як правило, система, підключена до мережі, складається з 4 елементів: фотоелектрична батарея, фотоелектричний інвертор, блок підключення AC.

Під впливом сонячних променів фотоелектричні батареї виробляють постійний струм. Постійний струм сонячних батарей перетворюється інвертором в змінний, який передається в електромережу. Схема мережевої системи показана на рисунку 1.



Рисунок 1 – Схема мережевої системи





## 4.2 Опис інвертора

Інвертор перетворює постійний струм, який надходить із сонячних елементів, у змінний струм і подає його в муніципальну електромережу. Інвертор розроблений і виготовлений у відповідності з вимогами законів і норм. Даний інвертор має наступні переваги:

- \* Простота встановлення
- \* Зручне технічне обслуговування, простота експлуатації
- \* Висока ефективність передачі енергії в мережу
- Високий рівень стеження за точкою максимальної потужності, максимальний рівень стеження за точкою максимальної потужності >99,5%
- \* Висока надійність
- \* Стандартне з'єднання RS-232 та опційне з'єднання RJ45
- \* Клас захисту IP65 підходить для зовнішнього встановлення

Зображення інвертора приведено на рисунку 2.



Рисунок 2 – Інвертор.

Інвертор містить наступні органи керування і порти:

1. РК-дисплей. відображає робочий статус та іншу інформацію.





- 2. Світлодіод и та кнопка. Світлодіоди відображають робочий статус, використовується перемикання інформації, кнопка для шо відображається.
- 3. DC-input (порти входу DC). Інвертори оснащені двома парами портів постійного струму, кожна пара входів має позитивний (+) та негативний (-) конектор. Призначення позитивного та негативного конектора наведено у розділі «Встановлення».
- 4. DC-switch (вимикач DC). (опція).
- 5. Водонепроникний пневмоклапан. Призначений для балансування внутрішнього і зовнішнього тиску.
- 6. АС-оитрит (порти виходу АС). Устаткування підключається до муніципальної мережі за допомогою цих портів. Схема підключення наведена у розділі «Встановлення».
- 7. Порт AKSG/WLAN (опція). Використовується з'єднання для декількох інверторів через порт AKSG або підключення пристрою запису і видачі даних WI-FI.
- 8. Dry contact (сухий контакт). Використовується для керування зовнішніми пристроями.
- 9. Порт RS-232. За допомогою цього інтерфейсу користувач може з'єднання використовувати комп'ютер для устаткуванням. 3 Передбачена водонепроникна кришка для захисту конекторів RS232.

Детальний опис вказаних портів наведено в розділі 7

Зовнішній вигляд нижньої панелі інвертора, при знятих водонепроникних кришках, зображено на рисунку 3.



### Рисунок 3 – Нижня панель інвертора







## 4.3 Робота інвертора в режимі стеження за точкою максимальної потужності

При використанні будь-яких панелей і при будь-яких умовах система може швидко відстежувати максимальну потужність батарей. Точка максимальної потужності визначається характеристиками сонячної панелі. Приклад характеристик сонячної панелі наведено на рисунку 4.



Рисунок 4 – Характеристики сонячної панелі.

У процесі відстеження точки максимальної потужності сонячних панелей інвертор коригує власний статус, при цьому можливі незначні коливання потужності інвертора. Коли інвертор вихілної визначає точку максимальної потужності – вихідна потужність інвертора стабілізується







## 5. Режими роботи инвертора







## 5.1. Пробний запуск

Інвертор дозволяється запускати тільки після проведення наступних перевірок:

- 1. Правильне підключення кабелів АС.
- 2. Всі сонячні батареї правильно під'єднані до інвертора.
- 3. Затягнуті всі гвинти.
- 4. Ввімкнений вимикач між DC і AC.

фотоелектричні батареї Інвертор автоматично запускається, коли виробляють достатньо напруги.

## 5.2 Робочий статус

Робочий статус ділиться на три типи: нормальний робочий статус, статус збою та статус відключення.

### 1. Нормальний робочий статус

Існує два режими: режим очікування та режим роботи. В цьому режимі система працює в нормальному режимі. Відстежуються всі функціональні дані для забезпечення ефективності системи.

Як тільки напруга ФЕ батарей падає нижче 150В, але все ще вище 120В, інвертор переходить в режим очікування, в цьому стані інвертор працює, і всі функції тестування знаходяться в стані готовності, але живлення не подається в муніципальну електромережу. Коли напруга ФЕ батарей становиться більше 150В, інвертор повертається в робочий режим після самодіагностики та починає подавати енергію в муніципальну мережу.

Процес переходу з режиму очікування в робочий режим при збільшенні напруги фотоелектричної батареї від 120В показаний на рисунку 6.







Рисунок 6 – Процес переходу із режиму очікування в робочий режим.

### 2. Стан збою

Інвертор завжди знаходиться у стані розумного моніторингу. У випадку збою (перевантаження по напрузі в мережі, вихід частоти за межі) або у випадку несправності компонентів, інвертор перейде у стан збою. Інформація про несправності може бути виведена на РКД, поки горить червоний індикатор.

Приклад індикації наведено на рисунку 7.





Рисунок 7 – Приклад індикації.

### 3. Статус зупинки

Коли напруга на виході ФЕ батареї нижче певного порогу, інвертор зупинки. РК-дисплей переходить В статус та індикатори відключаються, і енергія з інвертора не подається в мережу. В цей період інвертор не споживає енергію, а всі клавіші становляться неактивними.

## 5.3 Індикатори

На передній панелі є 2 індикатори: червоний та зелений. В нормальному робочому стані горить зелений індикатор. Функції цих індикаторів наступні:

Робочий (зелений індикатор): горить при нормальному робочому стані. Відключається в нічний час, коли струм не надходить із сонячних батарей.

Помилка (червоний): вмикається у випадку сигналу тривоги або збою.

### Рідкокристалічний дисплей 5.4

### 1. Кнопка та підсвічування

Існує два типи натискання кнопок: коротке натискання – менше 0,5 секунди та тривале натискання – більше 1 секунди. Коротке натискання використовується для перегортання сторінок, переміщення тривале натискання використовується для блокування курсору; екрана, вибору позиції, налаштування та повернення в попереднє меню.





Підсвічування РК-дисплею відключається через 180 секунд бездіяльності. Щоб увімкнути підсвічування РКД, натисніть будь-яку клавішу.

### 2. Робочий режим

Коли інвертор знаходиться в робочому режимі, коротким натисканням кнопки можна змінити екран. Варіанти інформації, яка відображається при натисканні кнопки, показані на рисунку 8.



Рисунок 8 – Приклад відображення інформації на РК-дисплеї

Якщо тривало натискати кнопку на якій-небудь сторінці, вона буде заблокована. Також тривале натискання призводить до розблокування сторінки. Повернення на початкову сторінку здійснюється автоматично, якщо протягом тривалого періоду часу не була натиснути жодна кнопка, і РК-дисплей не був заблокований.

Сторінка «Автоматичне тестування» відображається тільки у випадку, якщо інвертор налаштований на режим «Італія».





### 3. Режим налаштування

Інвертор можна перевести в режим налаштування тривалим натисканням кнопки, коли він знаходиться в режимі збою, наприклад, коли мережа не під'єднана до інвертора. При тривалому натисканні кнопки ви повертаєтесь до попереднього рівня меню або виходите з режиму налаштувань, якщо курсор стоїть на назві сторінки (верхній рядок сторінки).

#### Головне меню налаштувань •

1.Стандарт Мер
2.Режим входу
3.Налаштування
4.Адреса
5.Протокол
6.Запис
7.Статистика
8.Дата/Час
9.Тест
10.Скид. WI-FI
11.Видал.Налашт.
12.Мова
13.SN
14.Обслуговув.

Коротке натискання кнопки – перемістити курсор, довге натискання кнопки – вхід в підменю.









### • Підменю налаштувань специфікації мережі

**Увага:** Перевірте локальні характеристики мережі інвертора (Таблиця 9.2) на предмет відповідності реальним вимогам, та скиньте у випадку невідповідності!

→1.Китай
2.Германія
3.Австралія
4. Італія
5. Іспанія
6.Британія
7.Угоршина
8.Бельгія
9.Зеландія
10.Греція
11.Франція
12. THL-MEA
13. THL-PEA
14.Місцев.
15.60Hz

Коротке натискання кнопки – перемістити курсор, довге натискання кнопки – вибір позиції; - вказує на обрану в даний момент позицію.

Пароль для входа в меню «Спецификация сети» - 123.

### • Підменю налаштування режиму ФЕ входу

000



ΠIH:

Вихід

Коротке натискання кнопки – перемістити курсор, довге натискання кнопки – вибір позиції.







www.altek.ua INFO@ALTEK.UA

ΦAKC.: + 38(056) 732-25-28 • ТЕЛ.: + 38(056) 732-06-38







#### Підменю налаштування адреси AKSG •

Адреса:	01	)1
Вихід		

Коротке натискання кнопки – задати значення цього біта, довге натискання - змінити наступний біт.

Підменю налаштування протоколу AKSG



Натисніть і утримуйте клавішу, щоб запис або скасувати очистити операцію











Підменю дати/часу

Дата:04/15/2017 Час: 23:12:40 Тижд: 1 Вихід

Коротке натискання кнопки – перемістити курсор, довге натискання – обрати позицію.

Підменю тест (режим пропалювання)



Підменю скидання Wi-Fi



Коротке натискання кнопки – перемістити курсор, довге натискання - переустановлення модуля WiFi.

Підменю повернення до заводських налаштувань



Відновлює початкові налаштування інвертора







• Підменю вибору мова відображення



• Серійний номер (SN)



• Підменю обслуговування



### 4. Опис інформації на РК-дисплеї

Робочий стан	Повідомлення англійською	Опис			
Нормальний робочий статус					
Інвертор ВИМК.	Нічого не відображається	ФЕ напруга <70В, інвертор вимкнений.			
Режим очікування інвертора	Stand-by	120B < ФЕ напруга < 150B			
Самодіагностика	Checking	ФЕ напруга >150В, інвертор запускається та здійснює самодіагностику всіх модулів			
Нормальне вироблення електроенергії, стеження за точкою максимальної потужності		Вироблення живлення АС та подача в муніципальну мережу після завершення самодіагностики			
	Екран моніторинг	у параметрів			
Моментальна номінальна потужність та об'єм виробленої енергії	XXXX W/ XXXXX Kwh	Моментальна номінальна потужність та акумульована вироблена енергія			
Напруга та струм на вході PV1/PV2	DC :XXX.X V XXX.X A	Напруга та струм із ФЕ батарей			
Напруга та струм на виході АС АС: XXX.X V XXX.X А		Напруга та струм мережі			
	Екран систем	них збоїв			
Низь.напр.мереж	F00	Занадто низька напруга АС.			
Вис.напр.мережі	F01	Занадто висока напруга АС.			
Низь.част.мереж	F02	Занадто низька частота АС.			
Вис.част.мережі	F03	Занадто висока частота АС.			
Низь.напр.PV	F04	Занадто низька напруга шини.			
Вис.напр. PV	F05	Занадто висока напруга шини.			







Робочий стан	Повідомлення	Опис		
	англійською			
дисбал.напр.РV	F06	Дисбаланс напруги шини.		
Пошк. Ізоляція	F07	Занадто низький опір ізоляції ФЕ елементів.		
Вхідний струм	F08	Занадто високий струм на вході ФЕ.		
Парарацтожания	EOO	Занадто високий струм апаратного		
Перевантаження	1.03	забезпечення.		
Струм Інвертора	F11	Занадто високий струм DC інвертора.		
	E12	Занадто висока температура навколишнього		
прям.струм інв.	112	середовища.		
Перегрів	F13	Занадто висока температура радіатора.		
Відмова реле АС	F14	Збій реле АС.		
Низгиз цапр РУ	F15	Один із входів ФЕ не задіяний, коли інвертор		
Пизыка напр. 1 у		налаштований на паралельний режим.		
THET KEDUR BUM	F16	Статус інвертора встановлений на		
Дист.керув.вым		відключення дистанційного керування.		
Reserved	F17	Резервний.		
SPI Comm Fault	F18	Збій зв'язку на контрольній платі.		
Reserved	F19	Резервний.		
GFCI Over Fault	F20	Занадто великий витік струму.		
GFCI Dev Fault	F21	Збій самодіагностики витоку струму.		
26in Manavi	E22	Невідповідність напруги між основним та		
зони мережн	ΓΖΖ	підлеглим ЦП.		
26iŭ Hostorij	E22	Невідповідність частоти між основним та		
	ΓΔЭ	підлеглим ЦП.		
DSP Opera Fault	F24	Збій зв'язку ЦОС на контрольній платі.		
DSP Comm Fault	F32	Збій зв'язку ЦОС на контрольній платі.		







## 6. Інтерфейс передачі даних

В даному інверторі передбачені режими передачі даних RS232 та AKSG, WLAN – опція.

## 6.1 Порт RS-232

Порт передачі даних RS-232 виконано а роз'ємі D-sub тип DB9). Відкрийте водонепроникну кришку перед використанням порту RS-232. Один інвертор можна контролювати за допомогою комп'ютера через інтерфейс RS-232. Довжина кабелю від інвертора до комп'ютера не повинна перевищувати 15м. Програмне забезпечення можна оновлювати за допомогою цього інтерфейсу. Опис пінів порта приведено в таблиці 1.

	RS-232	AKSG			
Пін	Сигнал	Сигнал			
1	N.C.	(A)T/R+			
2	TxD	(B)T/R-			
3	RxD	N.C			
4	N.C.	N.C			
5	Загальний	Загальний			
6	N.C.	Загальний			
7	N.C.	5B			
8	N.C.	5B			
9	N.C.				

Таблиця 1 – Опис пінів порту RS-232/AKSG

## 6.2 Порт AKSG / Вбудований WLAN (Опція)

Порт AKSG використовується для зв'язку кількох інверторів. В інверторі встановлюється один опційний конектор RJ-45. Як порт передачі даних AKSG, RJ-45 зручний для з'єднання декількох інверторів, до 32 штук одночасно через один кабель, але довжина кабелю не повинна перевищувати 1000м.

Якщо Вам необхідна функція WLAN, Ви можете придбати у нас зовнішній модуль WI-FI.

Опис контактів порта приведено на рисунку 9.





### 6.3 Порт «Сухий контакт»

Порт «Сухий контакт» реалізований на нормально розімкнутому контакті електромеханічного реле. Ланцюги «Сухого контакту» виведені на клеми (рисунок 10). Реле перемикає «Сухий контакт» в замкнуте положення при виявленні пробою ізоляції або помилки заземлення. Користувач може використовувати його для видачі звукових або візуальних сигналів тривоги. Дане реле дозволяє комутувати наступні струми: до 0,25А при напрузі 250В (AC), до 0,5 при напрузі 125В (AC) до 2А при U = 30 (DC).



Рисунок 10 – Клеми порта «Сухий контакт».





25

Alternative Technologies



## 6.4 Дистанційне керування

Інвертор можна віддалено відключати і включати, а також можна здійснювати налаштування обмеження потужності за допомогою відповідного програмного забезпечення для моніторингу.

## 7.Установка

## 7.1. Зовнішній огляд

Перед установкою проведіть зовнішній огляд інвертора на відсутність пошкоджень, отриманих під час транспортування.

У разі виявлення будь-яких пошкоджень упаковки і приладу, зв'яжіться з компанією-перевізником або безпосередньо з нашою компанією.

## 7.2. Вибір місця установки

При виборі місця установки необхідно враховувати наступне:

- Для забезпечення тривалого терміну служби інвертора, місце установки повинно бути завжди сухим.
- Виберіть відповідне місце для установки інвертора, де його не можуть зачепити перехожі; однак також врахуйте зручність установки і технічного обслуговування.
- ✤ Переконайтеся в тому, що температура навколишнього середовища в місці установки інвертора знаходиться в діапазоні -25 ° С ... + 60 ° С.
- Примітка: рекомендується встановлювати інвертор в місці, де температура навколишнього середовища не перевищує + 45 ° С.
- ✤ Не встановлюйте інвертор на пластикову або дерев'яну пластину з метою уникнення можливих шумів, найкраще встановити його на стіну. В процесі роботи інвертор видає шуми, силою ≤ 35 дБ.
- Переконайтеся в тому, що в місці установки немає вібрацій.
- Переконайтеся в тому, що світлодіоди і РК-дисплей добре видно в місці установки.
- У місці установки інвертора необхідно забезпечити хорошу вентиляцію.







У робочому стані інвертор виробляє тепло, не встановлюйте його на горючих предметах або біля місць зберігання горючих матеріалів. Не встановлюйте інвертор біля вибухонебезпечних місць.

### Вимоги до установки інвертора:

✤ Інвертор допускається встановлювати тільки в вертикальному положенні, при цьому кут нахилу не повинен перевищувати 15 ° (рисунок 11).

![](_page_27_Picture_4.jpeg)

Рисунок 11

 Переконайтеся в тому, що інвертор перебувати на відстані як мінімум 50см від іншого обладнання.

## 7.3 Порядок встановлення

1. Прикріпіть кріплення, яке входить в комплект постачання до стіни. Використовуйте свердло Ø10, щоб просвердлити встановлювальні отвори у відповідності до рисунку 12.

![](_page_27_Picture_9.jpeg)

![](_page_27_Picture_11.jpeg)

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

Рисунок 12

2. Очистіть пил із отворів, вставте розширювальні трубки в стіну, вкрутіть 4 болти у верхні чотири трубки.

![](_page_28_Picture_3.jpeg)

Рисунок 13

3. Повісьте інвертор на кріплення, згори-донизу, перевірте обидва боки, переконайтеся в тому, що інвертор знаходиться в правильному положенні, та затягніть болти.

![](_page_28_Picture_6.jpeg)

Рисунок 14

![](_page_28_Picture_9.jpeg)

![](_page_29_Picture_0.jpeg)

## 7.4 Вимоги до підключення інвертора

- 1. Підключення повинно здійснюватися після того, як інвертор буде зафіксований на стіні.
- 2. Переконайтеся в тому, що максимальна напруга холостого ходу і струм короткого замикання сонячних батарей не перевищують вказаного діапазону інвертора.
- 3. Використовуйте для підключення фотоелементів, акумуляторів, муніципальної мережі фотоелектричні кабелі у відповідності із Кабелі не повинні піддаватися впливу високих таблинею 2. температур, вогню і води.
- 4. В процесі підключення інвертора перевірте, щоб не було підключення між AC, DC і будь-яким джерелом живлення.
- 5. Спочатку визначте полярність дротів та портів підключення, потім з'єднайте інвертор і сонячні батареї та муніципальну електромережу.

	Bxo	д DC	Выход АС		
Модель	<b>Площа</b> перерізу дроту, мм <sup>2</sup>	<b>D</b> дроту, мм	<b>Площа</b> перерізу дроту, мм <sup>2</sup>	<b>Д</b> дроту, мм	
ACRUX-3.2K-DM	2,5-4	≤6	2,5-6	≤13	
ACRUX-3.6K-DM	2,5-4	≤6	4-6	≤13	
ACRUX-4K-DM	2,5-4	≤6	4-6	≤13	
ACRUX-4.6K-DM	2,5-4	≤6	4-6	≤13	
ACRUX-5K-DM	2,5-4	≤6	4-6	≤13	

Таблиця 2 – Технічні характеристики кабелів

Дозволяється використовувати тільки ті кабелі, які схвалені місцевими законами і нормами електричної безпеки.

Рекомендується встановити автоматичні вимикачі або запобіжники на вході DC і виході AC для забезпечення безпечного встановлення і роботи.

Для захисту користувача та установника, повинні бути встановлені вимикачі DC і AC у місці використання.

Рекоендуется використовувати автоматичні вимикачі відповідно до таблиці 3.

![](_page_29_Picture_14.jpeg)

![](_page_30_Picture_0.jpeg)

	Bxiд DC	Вихід АС				
Модель інвертора	Автоматичний	Автоматичний				
	вимикач	вимикач				
ACRUX-3.2K-DM	800B/16A	25A				
ACRUX-3.6K-DM	800B/16A	32A				
ACRUX-4K-DM	800B/16A	32A				
ACRUX-4.6K-DM	800B/16A	32A				
ACRUX-5K-DM	800B/16A	32A				

Таблиця 3 – Технічні характеристики автоматичних вимикачів

### 7.5 Порядок підключення

### 1. Підключення до муніципальної електромережі

Спочатку вимкніть муніципальну мережу за допомогою рубильника, переконайтеся в тому, що її ніхто випадково не ввімкне, зніміть кришку, відкрутивши 4 гвинти спереду. Пропустіть кабель через кришку і з'єднайте з портами L, N, PE за допомогою викрутки. Затягніть 4 відкручених гвинти.

### 2. З'єднання із сонячною панеллю.

Для забезпечення безпечного встановлення вимкніть автоматичні вимикачі в колах сонячної батареї та муніципальної мережі.

Перед підключенням інвертора до сонячних батарей, протестуйте напругу сонячних батарей, значення не повинно перевищувати максимальну напругу на вході інвертора. Перед підключенням перевірте полярність підключення сонячних батарей: плюс сонячної батареї повинен бути підключений до плюса інвертора, мінус – до мінуса.

![](_page_30_Picture_10.jpeg)

![](_page_30_Picture_12.jpeg)

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

### Пошук та усунення 8. несправностей

Технічне обслуговування інвертора дуже легко здійснюється. У випадку, якщо ви зітнулися із якоюсь проблемою, спочатку перегляньте наступну таблицю, і, якщо ви не зможете вирішити свою проблему, зв'яжіться з вашим дистриб'ютором.

Далі перераховані стандартні питання, пов'язані із експлуатацією інвертора.

Код помилки	Несправність	Методика пошуку та усунення несправності
F00-F03	Напруга АС та частота занадто високі або занадто низькі	<ol> <li>Перевірте напругу мережі на предмет відповідності місцевим стандартам безпеки.</li> <li>Перевірте вихід АС на предмет коректного підключення. Переконайтеся в тому, що напруга на виході нормальна.</li> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F04-F05	Напруга шини занадто висока або занадто низька	<ol> <li>Перевірте налаштування режиму входу.</li> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F06	Аномальна напруга шини	<ol> <li>Перевірте налаштування режиму входу.</li> <li>Спробуйте перезапустити інвертор кілька разів з інтервалом в декілька хвилин, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F07	Помилка опору ізоляції	<ol> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Виміряйте опір PV+/PV- землі, чи перевищує воно 500КΩ.</li> <li>Якщо опір нижче 500КΩ, зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором.</li> </ol>
F08	Високий струм на вході	<ol> <li>Перевірте налаштування режиму входу.</li> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла</li> </ol>
F09	Високий струм апаратного забезпечення	<ol> <li>Спробуйте перезапустити інвертор кілька разів з інтервалом в декілька хвилин, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F10	Високий струм інвертора	<ol> <li>Спробуйте перезапустити інвертор кілька разів з інтервалом в декілька хвилин, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F11	Високий струм DC інвертора	<ol> <li>Спробуйте перезапустити інвертор кілька разів з інтервалом в декілька хвилин, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>

![](_page_31_Picture_6.jpeg)

![](_page_31_Picture_7.jpeg)

![](_page_32_Picture_0.jpeg)

Код помилки	Несправність	Методика пошуку та усунення несправності
F12	Висока температура навколишнього середовища	<ol> <li>Від'єднайте ФЕ вхід, дайте інвертору охолонути та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Перевірте температуру навколишнього середовища на предмет виходу за межі робочої температури.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F13	Висока температура радіатора	<ol> <li>Від'єднайте ФЕ вхід, дайте інвертору охолонути та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Перевірте температуру навколишнього середовища на предмет виходу за межі робочої температури.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F14	Збій реле АС	<ol> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F15	Низька напруга ФЕ входу	<ol> <li>Перевірте конфігурацію ФЕ входу, один ФЕ вхід не задіяний, коли інвертор налаштований на паралельний режим.</li> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла</li> </ol>
F16	Дистанційне керування відключене	Інвертор знаходиться в статусі відключеного дистанційного керування; інвертор можна вмикати/вимикати дистанційно за допомогою програмного забезпечення для моніторингу.
F18	Помилка зв'язку послідовного периферійного інтерфейсу	<ol> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F20	Сильний витік струму	<ol> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F21	Помилка самодіагностики на предмет витоку струму	<ol> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F22	Помилка узгодженості напруги	<ol> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F23	Помилка узгодженості частоти	<ol> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F24	Помилка роботи ЦОС	<ol> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>
F32	Втрата зв'язку ЦОС	<ol> <li>Від'єднайте ФЕ вхід та перезапустіть інвертор, щоб перевірити, зникла помилка чи ні.</li> <li>Зв'яжіться з вашим місцевим дистриб'ютором, якщо помилка не зникла.</li> </ol>

![](_page_32_Picture_3.jpeg)

![](_page_32_Picture_6.jpeg)

![](_page_33_Picture_0.jpeg)

## 9. Технічні характеристики

### Таблиця 9.1 – Технічні дані

МОДЕЛЬ	ACRUX- 3.2K-DM	ACRUX 3.6K -DM	ACRUX - 4K -DM	ACRUX – 4.6K -DM	ACRUX – 5K -DM	
Параметри DC на вході				I	I	
Максимальна потужність ФЕ (Вт)	3300	3800	4200	5200	5200	
Максимальна напруга постійного струму (В)			500			
Робочий діапазон стеження за точкою максимальної потужності (В DC)		100-490				
Максимальний струм на вході МРРТ (A)	11	13	13	13	13	
Максимальний струм Isc ФЕ панелі (А)	13,2	15,6	15,6	15,6	15,6	
Номінальний діапазон стеження МРРТ (В)	150-400	165-400	165-400	200-400	200-400	
Номінальна напруга на вході (В DC)			380			
Кількість входів			2			
Кількість каналів стеження за точкою максимальної потужності/потоків	2/1					
Категорія перенапруги	II					
Максимальний зворотній струм інвертора на батарею	273 А імпульс (тривалістю – 2,4мс)					
Параметри АС на виході						
Номінальна потужність на виході (Вт)	3200	3680	4000	4600	5000	
Номінальна потужність на виході (Вт)	3200	3680	4000	4600	5000	
Максимальний струм на виході (А)	14	16	17,5	20	22	
Номінальна напруга на виході (В АС)	220/230					
Номінальна частота мережі, Гц			50			
Номінальний струм на виході (А)	14	16	17,5	20	22	
Коефіцієнт потужності			>0,99			
Сумарне значення коефіцієнта нелінійних викривлень струму на вхолі	<3%					
Максимальна ефективність	97,4%					
Европейська ефективність	96.9%					
Категорія перенапруги	III					
Максимальний струм короткого	$262 \wedge i \mu \mu \mu \mu \rho (\pi \mu \mu \rho \pi i \sigma \pi - 2.8 \pi \rho)$					
замикання на виході	203А ІМПУЛЬС (ТРИВАЛІСТЬ – 2,8МС)					
Навколишнє середовище						
Рівень захисту	IP65					
Діапазон робочої температури (°C)	-25-+60					

![](_page_33_Picture_5.jpeg)

![](_page_34_Picture_0.jpeg)

МОДЕЛЬ	ACRUX- 3.2K-DM	ACRUX 3.6K -DM	ACRUX - 4K -DM	ACRUX – 4.6K -DM	ACRUX – 5K -DM
Вологість	0-95% без конденсації				
Висота	≤2000м				
Вентиляція	Природне охолодження				
Споживання в нічний час (Вт)	<0,2				
Шум	<35				
Зв'язок					
РКЛ	44-рядковий дисплей, контент змінюється за допомогою				
		натискання кнопки			
Інтерфейс передачі даних	RS232 & RS485 / WLAN (опція)				
Механічні параметри					
Габарити (Ш×Г×В) мм	329×149×466				
Вага (кг)	14,7	15,1	15,1	15,7	15,7

Таблиця 9.2 – Технічні характеристики мережі (одна фаза)

Технічні	Діапазон напруги	Діапазон частоти	Час очікування	
характеристики	на виході (В	на виході (Гц)	завантаження (сек)	
мережі	змінного струму)			
Китай	187 - 252	48 - 50,5	60	
Німеччина	196 - 262	47,5 - 51,5	60	
Австралія	200 - 262	48 - 52	60	
Італія	184 - 262	49,7 - 50,3	60	
Іспанія	196 - 253	48 - 50,5	180	
Великобританія	184 - 262	47 - 52	180	
Угорщина	198 - 253	49,8 - 50,2	300	
Бельгія	184 - 262	47,5 - 51,5	60	
Нова Зеландія	180 - 265	45 - 52	60	
Греція	184 - 262	49,5 - 50,5	180	
Франція	184 - 262	47,5 - 50,4	60	
Метро	200 - 240	49 - 51	60	
Таїланд	198 - 242	48 - 51	60	
Місцеві	150 - 280	45 - 55	60	
60Гц	184 - 276	59,5 - 60,5	60	

Якщо в процесі роботи трапляються такі помилки як перенапруга АС, недостатня напруга АС, перевищення частоти АС або недостатня частота АС, інвертори серії DM переходять в режим очікування завантаження безпосередньо після повернення мережі в нормальний стан.

![](_page_34_Picture_6.jpeg)